

ОКП 37 1211



# **Система клапанная быстроразъемная СКБ-1**

## **ПАСПОРТ ДЖЕТ 355 00 00 00 ПС**



Ижевск

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 (далее СКБ-1) предназначена для монтажа в газовые магистрали низкого давления 0,6 МПа (6,0 кгс/см<sup>2</sup>) не более и служит для оперативного подключения пневмооборудования к источнику нужного газа. СКБ-1 может быть установлена в магистрали следующих газов: кислород, углекислота, закись азота, воздух, вакуум. СКБ-1 и ее комплектующие имеют цветовую маркировку и механическую кодировку (см. Раздел 4 Паспорта «Устройство и принцип работы») в зависимости от вида газа в магистрали, в которую предполагается монтаж СКБ-1.

Применяющую среду (газ в магистрали) потребитель указывает в заказе.

1.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15050 для работы в интервале температур окружающей среды от плюс 10° до плюс 35°С и относительной влажностью 30-80%

1.3 Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 ДЖЕТ 355 00 00 00 двухместная, состоит из трех сборочных единиц:

штекер газовый ШГ –

ДЖЕТ 294 01 00 00

клапан газовый КГ –

ДЖЕТ 355 02 00 00; ДЖЕТ 355 03 00 00

коробка монтажная КМ –

ДЖЕТ 355 04 00 00 (ДЖЕТ 376 04 00 00, ДЖЕТ 377 04 00 00, ДЖЕТ 378 04 00 00)

1.4. Пример условного обозначения при заказе системы клапанной быстроразъемной СКБ-1 см. табл.1:

«ДЖЕТ 355 00 00 00 - СКБ-1 на кислород»

«ДЖЕТ 355 00 00 01 - СКБ-1 на углекислый газ»

Пример условного обозначения комплектующих к СКБ-1 при заказе см. табл.1:

«ДЖЕТ 294 01 00 00 Штекер газовый ШГ на кислород»

«ДЖЕТ 355 02 00 00-02 Клапан газовый КГ-1 на закись азота и т.д.

Таблица 1

| Обозначение по КД | Наименование            | Рабочая среда<br>(вид газа) | Цвет<br>шильдика |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ДЖЕТ 355 00 00 00 | СКБ-1                   | кислород                    | синий            |
| -01               |                         | углекислота                 | черный           |
| -02               |                         | закись азота                | зеленый          |
| -03               |                         | воздух                      | желтый           |
| -04               |                         | вакуум                      | красный          |
| ДЖЕТ 294 01 00 00 | Штекер газовый<br>ШГ    | кислород                    | синий            |
| -01               |                         | углекислота                 | черный           |
| -02               |                         | закись азота                | зеленый          |
| -03               |                         | воздух                      | желтый           |
| -04               |                         | вакуум                      | красный          |
| ДЖЕТ 355 02 00 00 | Клапан газовый<br>КГ-1  | кислород                    | синий            |
| -01               |                         | углекислота                 | черный           |
| -02               |                         | закись азота                | зеленый          |
| -03               |                         | воздух                      | желтый           |
| -04               |                         | вакуум                      | красный          |
| ДЖЕТ 355 03 00 00 | Клапан газовый<br>КГ-2  | кислород                    | синий            |
| -01               |                         | углекислота                 | черный           |
| -02               |                         | закись азота                | зеленый          |
| -03               |                         | воздух                      | желтый           |
| -04               |                         | вакуум                      | красный          |
| ДЖЕТ 355 04 00 00 | Коробка<br>монтажная КМ | подвод газа сбоку           | белый            |
| ДЖЕТ 376 04 00 00 |                         | подвод газа сверху          |                  |
| ДЖЕТ 377 04 00 00 |                         | два подвода газа сбоку      |                  |
| ДЖЕТ 378 04 00 00 |                         | два подвода газа сверху     |                  |

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики см. табл. 2.

Таблица 2

|  |                    |
|--|--------------------|
| Диаметр номинального прохода DN, мм                              | 3,5; 5,9           |
| Давление номинальное PN, МПа, кроме клапана на вакуум            | от 0,2 до 0,6      |
| Давление номинальное PN, МПа, для клапана на вакуум              | от 0 до минус 0,08 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544                                 | B <sub>1</sub>     |
| Наибольший расход газ, л/мин., не менее, кроме клапана на вакуум | 40                 |
| Наибольший расход газ, л/мин., не менее, для клапана на вакуум   | 10                 |
| Габаритные размеры, ВxLxH, мм (без штуцера)                      | 95x190x60          |
| Масса не более, кг   | 2,0                |


## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект СКБ-1 входят:

1. Штекер газовый ШГ ДЖЕТ 294 01 00 00 2 шт.
2. Клапан газовый КГ-1 ДЖЕТ 355 02 00 00 1 шт.
3. Клапан газовый КГ-2 ДЖЕТ 355 03 00 00 1 шт.
3. Коробка монтажная КМ ДЖЕТ 355 04 00 00 1 шт.
4. Паспорт ДЖЕТ 355 00 00 00 ПС 1 шт.

Примечание: По требованию заказчика комплектующие сборочные единицы СКБ-1 могут поставляться отдельно см. табл.1.

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ




1-штекер газовый, 2- клапан газовый, 3-планка запорная, 4-штуцер выходной, 5-гайка зажимная, 6-кольцо коробки, 7-крышка коробки, 8-основание коробки, 9-трубка подвода газа, 10-тройник развода газа, 11- винт крепления клапана, 12- винт крепления крышки, 13-наклейка штекера, 14-шильдик клапана.

Рис.1 СКБ-1 ДЖЕТ 355 00 00 00

4.1 СКБ-1 в сборе (см. рис.1) состоит из двух штекеров газовых 1, двух клапанов газовых 2, коробки монтажной, состоящей из крышки 7 и основания 8, подводящей трубки 9 и тройника развода газа 10.

4.2 Варианты геометрической формы гнезда клапана газового и штекера газового (механическая кодировка) в зависимости от рабочей среды см. табл.3

. На рис.2 показаны стыковочные размеры штекеров и соответствующего гнезда клапанов.



**Рис.2 Геометрические формы гнезд клапанов и штекеров (механическая кодировка)**

Таблица 3

| Обозначение           | Рабочая среда | Варианты исполнения | Размеры гнезда клапана | Присоединительные размеры штекера |
|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ДЖЕТ 355 00 00 00     | кислород      | шестигранник        | 17                     | Ø 13,8                            |
| ДЖЕТ 355 00 00 00 -01 | углекислота   | шестигранник        | 17                     | Ø 11,8                            |
| ДЖЕТ 355 00 00 00 -02 | закись азота  | круглый             | Ø18                    | Ø 11,8                            |
| ДЖЕТ 355 00 00 00 -03 | воздух        | квадрат             | □15                    | Ø 13,8                            |
| ДЖЕТ 355 00 00 00 -04 | вакуум        | квадрат             | □15                    | Ø 11,8                            |

4.3 СКБ-1 крепится в любом удобном для подачи рабочей среды месте.

4.4 Рабочая среда поступает по магистрали, отвод которой присоединен к входной трубке 9 клапана газового и далее через клапан поступает во входной штуцер штекера газового 1. Пройдя через отверстие штекера газового и далее через выходной штуцер 4 к газовому оборудованию. На выходной штуцер 4 надевается трубка на основе пластифицированного поливинилхлорида и обжимается гайкой 5.

4.5 Принцип работы СКБ-1 основан на быстром, надежном подключении/отключении рабочей среды к источнику/от источника потребления.


Штекер газовый при установке в клапан имеет два положения:

- установка до первого щелчка замка соединения - «парковочное» положение;
- установка до второго щелчка (до упора) – «рабочее» положение.

При установке в первое положение штекер газовый фиксируется в клапане, но подачи газа нет. При установке во второе положение штекера газового открывает клапан, что обеспечивает подачу газа к потребителю.

4.6. Для выключения СКБ-1 необходимо нажать до упора планку запорную 3 (см. рис.1) и вынуть штекер газовый 1 из клапана газового 2.

4.7 Варианты исполнения системы клапанной быстроразъемной приведены на рис.4.



а- система с боковым подводом на один газ;

б- система с вертикальным подводом на один газ;

в- система с вертикальным подводом на два газа;

г- система с боковым подводом на два газа;

д- система с боковым подводом на один газ с клапаном и манометром.

**Рис.4 Различные исполнения СКБ-1**

## **5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

5.1 Для установки СКБ-1 см. рис.1 необходимо:

- вскрыть упаковку с СКБ-1;
- отвернуть 6 винтов 12, снять крышку 7 КМ;
- разметить место крепления СКБ-1 по отверстиям Ø5,5 на дне корпуса 8 КМ;
- закрепить корпус 8 с закрепленными газовыми клапанами 2 (метод крепления на усмотрение заказчика);

- подсоединить магистраль к входной трубке 9 КГ, подать газ и убедиться в отсутствии утечки газа в местах соединения магистрали и КГ;

- установить крышку 7 КМ на место;
- установить ШГ в рабочее положение и убедиться в поступление газа до потребителя.

Система готова к эксплуатации.

5.2 ШГ из посадочного гнезда КГ устанавливать и освобождать усилием руки.

Вход и выход ШГ должен быть без заеданий. Не допускается приложение чрезмерных усилий

5.3 В процессе эксплуатации СКБ-1 не допускается воздействия на него механических нагрузок, приводящих к повреждению деталей ШГ и КГ.

5.4 ШГ, КГ имеет шильдики, цвет которых соответствует газу.

5.5 ШГ и посадочное гнездо КГ каждого комплекта имеют геометрические размеры (механическая кодировка) соответствующие определенному виду газа.

## **6 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1 Общие требования по безопасности при монтаже, эксплуатации и утилизации по ГОСТ Р 53672.

6.2 Не допускается попадание смазочных материалов вовремя монтажа СКБ-1 во внутреннее отверстие клапана газового для кислорода и на штуцер штекера газового для кислорода.

6.3. Запрещается установка СКБ-1 на участках магистралей с давлением рабочей среды большим, чем 0,6 МПа (6,0 кгс/см<sup>2</sup>).

6.3 Запрещается применять СКБ-1 для закиси азота в присутствии амиака и его растворов, окиси углерода (угарного газа) в любых концентрациях.

**Категорически запрещается применение любого комплектующего СКБ-1 на не соответствующий газ!**

## **7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

7.1 Условия транспортирования СКБ-1о группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150

7.2 Условия хранения СКБ-1о группе 1 ГОСТ 15150 (сухие, отапливаемые помещения).

Хранение должно осуществляться на складе в упаковке изготовителя. Срок хранения – 1 год

7.3 СКБ-1 выработавшие срок службы и непригодные к восстановлению опасности для жизни, здоровью людей и окружающей среды не представляют и подлежат к сдаче в металлолом.

## **8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта о несоответствии произвольной формы. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 При использовании товара не по назначению, а также с нарушениями требований эксплуатационной документации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает.

## **9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ**

9.1 СКБ -1 ДЖЕТ 355 00 00 00 - \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ изготовлена, обезжирена и испытана согласно конструкторской документации, соответствует требованиям ТУ 3712-021-54455145-2011, и признана годной для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке:\_\_\_\_\_

9.3 Дата выпуска:\_\_\_\_\_

## **10 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ**

10.1 Назначенный ресурс изделия - 3000 часов

10.2 Назначенный срок службы – 4 года.

10.3 Указанные ресурсы, сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

## **11 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 3712-021-54455145-2011 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи.

## **12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Сертификат соответствия С-RU.АГ17.В.12141 от 30.09. 2011.

## **ЗАО ПО «ДЖЕТ»**

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: [jet@svarkajet.ru](mailto:jet@svarkajet.ru)

<http://www.promjet.ru>